

Motores a Gasolina 4 tempos

O motor não liga	
Verifique o combustível	Verifique se a torneira do combustível está na posição correta
Verifique o tipo de combustível	Verifique o combustível correto
Verifique a linha de combustível	Verifique se a linha de combustível bloqueada / dobrada e substitua se necessário Verifique o filtro de combustível / substitua se necessário
Verifique Bacia do carburador	Drene, limpe e recoloque corretamente
Verifique o filtro de ar	Limpar / Substitua, se necessário e necessário, o
Verifique se todos os elos se movem livremente e, engate opera corretamente	Liberte / Lubrifique, se necessário

Problemas elétricos	
Vela de ignição	Verifique: <ul style="list-style-type: none"> - Condição - Função - Gap (usando medidor) - limpeza
Interruptor de ignição	Verifique / conserte ou substitua, se necessário
Fiação defeituosa	Verifique se todos os cabos / conectores substituem conforme necessário

Acessórios e falhas de funcionamento	
Verifique se o cabo de tração opera livremente e se sente resistência à compressão	Verifique se não há resistência
Fumo preto	Verifique a substituição do filtro de ar, se necessário. Verifique o coque na posição correta
Fumo azul / branco	Verifique se o motor está totalmente aquecido antes das verificações Verifique os níveis de óleo

