

Pannes Moteurs Essence à 4 Temps

Le moteur ne démarre pas	
Vérifier le carburant	Vérifier que le robinet de carburant est en position MARCHE
Vérifier le type de carburant	Vérifier que le type de carburant utilisé est le bon
Vérifier l'alimentation en carburant	Vérifier si la conduite de carburant est obstruée / pliée et remplacer si nécessaire Vérifier si le filtre à carburant est obstrué et remplacer si nécessaire
Vérifier la cuve du carburateur	Vider, nettoyer et remonter correctement
Vérifier le filtre à air	Nettoyer / remplacer si nécessaire
Vérifier que toutes les liaisons bougent librement et que le starter fonctionne correctement	Libérer / Lubrifier si nécessaire
Électrique	
Bougie d'allumage	Vérifier: <ul style="list-style-type: none"> - Condition - Fonction - Écart (à l'aide d'une jauge d'épaisseur) - Propreté
Interrupteur d'allumage	Vérifier / réparer ou remplacer si nécessaire
Câblage défectueux	Vérifier tous les câbles / connecteurs remplacer si nécessaire

Accessoires et défauts de fonctionnement	
S'assurer que le cordon de traction fonctionne librement et que la résistance à la compression est ressentie	Signaler si aucune résistance
Fumée noire	Vérifier le filtre à air et remplacer si nécessaire. Vérifier que le coke est dans la bonne position
Fumée bleue / blanche	S'assurer que le moteur est complètement réchauffé avant les vérifications Vérifier les niveaux d'huile

