

Bateria e Eletricidade

O motor não arranca	
Bateria descarregada	Recarregue a bateria
Terminais estão soltos, corroídos ou sujos.	Limpe / lubrifique e aperte o terminais
Fio do terminal de aterramento da bateria com defeito.	Verifique o estado da bateria / terminal. Verifique o cabo de terra
Bateria no estado de carga continuamente baixa	
Ventilador / correia de transmissão	Aperte para corrigir o problema.
Terminais da bateria estão corroídos ou sujos.	Limpe / lubrifique e aperte
Uso excessivo do motor de arranque	Verifique o circuito do motor de arranque
Baixo nível de eletrólito da bateria	Abasteça o nível de eletrólito da bateria
Bateria está a esvaziar	Verifique / substitua bateria
Circuito de carga com defeito	Verifique os cabos / componentes do circuito de carga e a tensão
Carga excessiva necessária	
Circuito de carregamento com defeito (bateria sobrecarregada) com defeito	Verifique o circuito de carregamento
Caixa de controle de aterramento do retificador	Verifique a condição / segurança
Bateria com defeito	Verifique / substitua se necessário

Motor de arranque não liga	
Motor não liga manualmente.	Localize e corrija a causa do problema.
Capaz de operar o motor manualmente: A. Bateria B. Descarregada Conexões corroídas/ circuito solto	Verifique a bateria Verifique se há corrosão, conexões frouxas ou uma conexão à terra incorreta.
Motor de arranque funciona, mas não liga o motor	
Pinhão de arranque não está engatado no volante.	Limpe o pinhão e engate
O pinhão de arranque não desengata do volante quando o motor está em funcionamento	
Pinhão preso no volante	Retire a partida do motor e verifique os dentes da roda dentada
Incêndio do motor em	
Velas de ignição	Verifique as velas de ignição desconectando-as uma de cada vez; se não houver alteração no desempenho operacional, a vela de ignição está com defeito.
Cabo solto / desconectado	Verifique todos os reparos / substituição de cabos