

Bomba Centrífuga

Falha no descarga de água	
Bomba não escorvada arranque	Escovar bomba
Válvula de pé não fechada	Verifique o reparo, se necessário
Entrada de ar no sistema	Verifique a linha de sucção para reparo de fendas / furos
Trave de ar na sucção	Arranque corretamente a bomba / linha de sucção
Velocidade lenta da bomba	Verifique a velocidade do motor, ajuste conforme necessário
Cabeça de descarga muito alta	Reposicione a mangueira de descarga
Elevação da sucção	Reposicione a bomba
Queda de água (maré)	Reposicione a bomba
Ventosa bloqueada	Verifique / limpe a obstrução
Impulsor bloqueado	* Nunca trabalhe a bomba com o motor ligado Verifique / limpe a obstrução
Falha para fornecer pressão suficiente	
Velocidade lenta da bomba	Verifique a velocidade do motor, ajuste conforme necessário
Entrada de ar no sistema	Verifique a linha de sucção para reparos de fendas / furos
Desgaste mecânico	Verifique se a bomba foi mantida corretamente

Bomba perde a sucção	
Ar no sistema	Verifique a linha de sucção / bomba para Reparo de fendas / furos conforme necessário
Trava de ar	Arranque corretamente o motor Reposicione a sucção, se necessário
Queda no água (maré)	Reposicione a bomba
filtro está bloqueado	Verifique / limpe a obstrução

Coisas a observar	
Falha dos componentes	Verifique as vedações / peças mecânicas
Bomba /movimentação da agitando	Reparo desequilibrado da bomba / unidade, conforme necessário
Impulsor bloqueado ou linha de sucção Funcionamento da	Verifique / limpe a obstrução
Bomba seca	Verifique se há obstrução na linha de sucção Verifique se a sucção ainda está na água
Pontos quentes dos componentes em movimento	Confirme se o sistema ainda está lubrificado corretamente Verifique se as peças não estão a raspar