

Bomba Peristáltica

Bomba não entrega	
Ar no sistema	Verifique linha de sucção / Verifique mangueira da bomba para rasgos ou furos, repare se necessário
Velocidade da bomba lenta	Verifique velocidade do motor e ajustar como exigido
Descarga demasiado elevada	mude posição da mangueira
Sucção demasiado elevada	mude posição da bomba
Queda em água (maré)	mude posição da bomba
Ventosa Bloqueada	Verifique obstrução

Bomba não entrega pressão suficiente	
Entrega lenta	Verifique velocidade do motor e ajuste conforme necessário
Ar no sistema	Verifique linha de sucção / bomba para buracos
Mangueira gasta	inspecção da mangueira, conserte conforme necessário

Bomba perde sucção	
Ar no sistema	Verifique a linha de sucção / mangueira da bomba quanto a reparos de lágrimas / furos, conforme necessário
Queda de água (maré)	Reposicione a bomba
Filtro bloqueado	Verifique / limpe a obstrução

Pontos a ter atencao	
Falha nos componentes	Verifique as vedações / mecânicas peças para componentes decurso da raiz
Agitamento da bomba	bomba desequilibrada, altere conforme necessário
Bomba está seca	Verifique se há obstrução na linha de sucção linha de Verifique se a sucção ainda está na água
Pontos quentes dos componentes em movimento	Confirme se o sistema ainda está lubrificado corretamente Verifique se as peças não estão escovando juntas
Falha nos componentes	Verifique as vedações / mecânicas peças para componentes decurso da raiz