

## Power Pack

Verifique se todas as verificações Prestart foram realizadas (combustível e óleo)

| O motor não Liga          |  |
|---------------------------|--|
| <b>Combustível</b>        | Torneira de combustível na posição correta<br>Verifique a substituição correta do combustível, se necessário<br>Verifique se há reparos de obstruções / vazamentos, se necessário<br>Consulte o guia simples de solução de problemas de diesel para obter mais informações |
| <b>Ar</b>                 | Verifique a obstrução<br>Verifique ou substitua os filtros, se necessário  |
| <b>Elétrico</b>           | Verifique a tensão da bateria necessário<br>Verifique / conserte cabos e conexões soltos ou desconectados<br>Consulte o guia de solução de problemas elétricos para obter mais informações   |
| Motor difícil de arrancar |  |
| <b>Motor gira</b>         | Verifique a substituição / carga da tensão da bateria, se necessário <b>*O motor pode demorar mais tempo para arrancar se estiver frio</b>   |
| <b>Vazamentos</b>         | Verifique as linhas de combustível quanto a fendas / reparos, se necessário.<br>Verifique o sistema de ar quanto a reparos / vazamentos, se necessário.  |
| <b>O motor não gira</b>   | Verifique o sistema do motor de partida, consulte o guia de solução de problemas do diesel.<br>Bomba hidráulica bloqueada consulte o guia de solução de problemas hidráulicos.   |

| Os acessórios hidráulicos não estão funcionando |   |
|---|---|
| <b>Vazamentos hidráulicos / de ar</b>           | Verifique se há sinais de desgaste / reparo de danos, se necessário<br>Verifique se há fendas / furos na mangueira ou nos componentes<br>Verifique se há pontos molhados ao redor dos componentes / piso e investigue se necessário A |
| <b>Bomba não gira</b>                           | Verifique a unidade para a bomba está girando<br>Verifique o hidráulico nível de fluido<br>Desconecte a bomba, retifique se a bomba ou o inversor realizou o reparo conforme necessário.  |
| <b>Bomba gira</b>                               | Verifique o nível do fluido hidráulico<br>Verifique se o sistema está funcionando com pressão correta<br>Verifique o acelerador do motor na posição correta   |