

Recuperador

Verifique se todas as verificações do Prestart foram realizadas

O disco/escova não gira	
* Nunca trabalhe no sistema hidráulico sob carga	
Mangueiras hidráulicas não conectadas	Encaixe corretamente as mangueiras hidráulicas.
Motor hidráulico danificado	Repare/substitua o motor hidráulico.
Os resíduos não estão descarregando	
Bloqueio	Verifique se as mangueiras e as escovas / discos estão livres de obstruções.
Baixo óleo hidráulico	Verifique e reabasteça conforme necessário.
Escova / discos gastos	Verifique e substitua conforme necessário.