

Moteur à essence monocylindre du souffleur thermique Stihl

Assurez-vous que toutes les vérifications avant démarrage ont été effectuées (carburant et huile)

Le moteur ne démarre pas	
Type de carburant	Vérifier que le type carburant utilisé est correct (Mélange carburant et huile 25:1)
Levier ARRET/MARCHE	Régler sur la position MARCHE
Alimentation en carburant	Vérifier si la conduite de carburant est obstruée / pliée et remplacer si nécessaire Vérifier le filtre à carburant et remplacer si nécessaire
Amorçage	Amorcer correctement le carburant à l'aide de la pompe d'amorçage
Bougie d'allumage	Voir Guide de dépannage moteur à 2 temps
Le moteur démarre difficilement	
Position du starter	Vérifier que le starter est réglé dans la bonne position
Mélange carburant/huile incorrect	Vérifier le mélange carburant/huile 25: 1 et remplir si nécessaire
Fuite de carburant	Vérifier / réparer si nécessaire
Carburateur obstrué	Vérifier / nettoyer si besoin