

## Motor de gasolina de 4 tiempos

El motor no enciende	
<b>Verificar combustible</b>	Verifique que la llave de paso del combustible esté en la posición correcta
<b>Revise el tipo de combustible</b>	Compruebe si usa el combustible correcto
<b>Verifique el suministro de combustible</b>	Verifique si la línea de combustible está bloqueada / retorcida y reemplácela si es necesario  Revise el filtro de combustible; reemplácelo si es necesario
<b>Revise la cubeta del carburador</b>	Escorra, limpie y vuelva a colocarlo correctamente
<b>Revise el filtro de aire</b>	Limpiar / reemplazar si es necesario
<b>Verifique que todas las conexiones se muevan libremente y que el estrangulador funcione correctamente</b>	Liberar / lubricar si es necesario
Electrical	
<b>Bujía</b>	Revise: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condición</li> <li>- Funcionamiento</li> <li>- Separación entre los electrodos (con calibrador de espesores)</li> </ul> Limpieza
<b>Botón de encendido</b>	Revise / repare o reemplace si es necesario
<b>Cableado defectuoso</b>	Revise todos los cables / conectores; reemplace según sea necesario

Accesorios y fallas de funcionamiento	
<b>Asegúrese de que el cable de tracción funcione libremente y que se sienta resistencia a la compresión</b>	Informar si no hay resistencia
<b>Humo negro</b>	Revise el filtro de aire y cámbielo si es necesario. Revise que el choke esté en la posición correcta.
<b>Humo azul / blanco</b>	Asegúrese de que el motor esté completamente caliente antes de las revisiones Revise los niveles de aceite

