

**Bomba de agua Honda de Motor Diesel de un Solo Cilindro**  
**Asegúrese de haber realizado todas las revisiones previas al encendido (combustible y aceite)**

<b>El motor no enciende</b>	
<b>Verificar el combustible</b>	Asegúrese de que la válvula de entrada de combustible esté en la posición ON
<b>Verifique el tipo de combustible</b>	Compruebe que usa el combustible correcto
<b>Revise la palanca STOP / RUN</b>	Colóquela en la posición ON
<b>Verifique el nivel de combustible</b>	Revise / líneas de combustible retorcidas Revise el filtro de combustible y reemplácelo si es necesario
<b>Revise la válvula de decompresión</b>	Revise / reemplace si es necesario
<b>Revise la entrada de aire</b>	Revise / reemplace si es necesario
<b>Motor difícil de encender</b>	
<b>Baja compresión</b>	Reemplace los componentes gastados del motor según sea necesario
<b>Velocidad de arranque insuficiente</b>	En clima frío se requerirá un mayor esfuerzo para obtener la condición de arranque.
<b>Compruebe que la cuerda arranque tenga suficiente longitud</b>	La longitud de la cuerda debe ser superior a 0,80 m aproximadamente.

