

Paquete de energía

Asegúrese de que se hayan realizado todas las revisiones previas al arranque (combustible y aceite)

El motor no arranca	
Combustible	Llave de combustible en la posición correcta Verifique el combustible correcto; reemplace si es necesario Compruebe si hay obstrucciones / fugas; repare si es necesario Consulte la guía sencilla de resolución de problemas de diésel para obtener más información.
Aire	Revise si existe bloqueo Revise / reemplace los filtros si es necesario
Eléctrico	Verifique el voltaje de la batería reemplácelo si es necesario Compruebe / repare los cables y conexiones sueltos o desconectados Consulte la guía de resolución de problemas eléctricos para obtener más información.
Motor difícil de arrancar	
El motor gira	Revise el voltaje de la batería; reemplace / cargue si es necesario * El motor puede tardar más en arrancar si está frío
Fugas	Revise las líneas de combustible en busca de grietas / agujeros; repare si es necesario. Revise el sistema de aire en busca de obstrucciones / fugas; repare si es necesario.
El motor no gira	Compruebe el sistema del motor de arranque: consulte la guía de resolución de problemas de diésel. Bomba hidráulica bloqueada: consulte la guía de resolución de problemas hidráulicos.

Los aditamentos hidráulicos no funcionan	
Fugas hidráulicas / de aire	Compruebe si hay signos de desgaste / reparación de daños según sea necesario Compruebe si hay grietas / agujeros en la carcasa o los componentes Compruebe si hay puntos húmedos alrededor de los componentes / piso e investigue según sea necesario
La bomba no gira	Compruebe que la transmisión a la bomba esté girando Revise el nivel de fluido hidráulico Desconecte la bomba, corrija si la bomba o el eje se atascaron; repare según sea necesario
La bomba gira	Revise el nivel de fluido hidráulico Verifique que el sistema esté funcionando a la presión correcta Compruebe que el acelerador del motor esté en la posición correcta.