

Motor Diesel de un solo cilindro

Asegúrese de que se hayan realizado todas las comprobaciones previas al arranque (combustible y aceite)

El motor no arranca	
Verifique el combustible	Asegúrese de que la llave de combustible esté en la posición ON
Verifique el tipo de combustible	Compruebe que utilice el combustible correcto
Compruebe la palanca STOP / RUN	Colóquela en posición ON
Verifique el suministro de combustible	Compruebe si hay tuberías bloqueadas / retorcidas que provoquen restricciones en el flujo. Compruebe que el filtro de combustible no esté bloqueado
Revise el descompresor	Compruebe el funcionamiento / reemplazar si es necesario
Revise la entrada de aire	Revise / reemplace si es necesario
Motor difícil de arrancar	
Baja compresión	Reemplace los componentes gastados del motor según sea necesario
Velocidad de arranque insuficiente	En clima frío se requerirá un mayor esfuerzo para obtener la condición de arranque.
Estado de la batería deficiente	Recargue la batería