

Desnatadora

Asegúrese de que se hayan realizado todas las revisiones previas al arranque

| El cepillo / disco no gira | |
|---|---|
| * Nunca trabaje en sistemas hidráulicos bajo carga. | |
| Mangueras hidráulicas no conectadas | Conecte correctamente las mangueras hidráulicas. |
| Motor hidráulico dañado | Repáre, reemplace el motor hidráulico. |
| Residuos no se descargan | |
| Bloqueo | Asegúrese de que las mangueras y los cepillos / discos estén libres de obstrucciones. |
| Aceite hidráulico bajo | Verifique y vuelva a llenar según sea necesario |
| Cepillo / discos gastados | Verifique y reemplace según sea necesario. |