

## Écumeur

Assurez-vous que toutes les vérifications de démarrage ont été effectuées

La brosse / le disque ne tourne pas	
<i>*Ne jamais travailler sur l'hydraulique sous charge.</i>	
<b>Tuyaux hydrauliques non connectés</b>	Monter correctement les tuyaux hydrauliques.
<b>Moteur hydraulique endommagé</b>	Réparer remplacer le moteur hydraulique.
Déchets non évacués	
<b>Obstruction</b>	S'assurer que les flexibles et les brosses / disques ne sont pas obstrués
<b>Faible niveau d'huile hydraulique</b>	Vérifier et remplir si nécessaire
<b>Brosse / disques usés</b>	Vérifier et remplacer si nécessaire