

**Soplador de Aire Stihl de motor de gasolina de un solo cilindro**  
**Asegúrese de que se hayan realizado todas las revisiones previas al arranque (combustible y aceite)**

<b>El motor no arranca</b>	
<b>Tipo de combustible</b>	Compruebe que sea el combustible correcto (mezcla de gasolina 25: 1)
<b>Palanca STOP / RUN</b>	En la posición de encendido
<b>Suministro de combustible</b>	Revise / líneas de combustible retorcidas; repare si es necesario Revise el filtro de combustible; reemplácelo si es necesario
<b>Cebe el combustible</b>	Cebe el combustible correctamente con el bulbo de cebado
<b>Bujía</b>	Consulte la guía de resolución de problemas de motores de 2 tiempos
<b>Motor difícil de arrancar</b>	
<b>Posición del estrangulador (choke)</b>	Compruebe que el estrangulador esté en la posición correcta
<b>Mezcla de combustible incorrecta</b>	Compruebe si la mezcla de combustible / aceite 25: 1 es correcta; rellene según sea necesario
<b>Fuga de combustible</b>	Verifique / repare según sea necesario
<b>Carburador bloqueado</b>	Revise / limpie según sea necesario